

GUIA PARA LA INSTALACION DE LA MANGUERA

La manguera hidráulica puede variar su longitud en +2% a -4% a la presión de trabajo. A tal fin se deben adecuar las tolerancias para suministrar una holgura suficiente para compensar cambios en su longitud.

El radio de curvatura se debe mantener lo más amplio posible, a los efectos de evitar el colapso de la línea o restricciones de flujo.

Al instalar una manguera hidráulica, use una línea de tendido como guía para evitar torceduras.

Elimine el contacto entre partes móviles y manguera a los efectos de evitar la abrasión. Si no se puede evitar el contacto, usar una protección elástica. Dunlop recomienda la aplicación de un manguito contra el fuego sobre la cubierta exterior cuando las líneas de manguera hidráulica se usen cerca del manifold de escape o cualquier otra fuente de calor.

Correcto

Incorrecto

